

Handleiding voor vacuümverpakte artikelen

Instructies voor openen en herstel

LEES DIT VOOR HET OPENEN

Voordat u begint

01

Veiligheidssnijder inbegrepen

Gebruik alleen het hulpmiddel dat in de doos is meegeleverd.

02

Schone en droge ondergrond

Rol het artikel uit op een vlakke, schone en droge ondergrond.

03

Herstel tot 72 uur

In specifieke gevallen kan het herstel tot 96 uur duren.

1

Bereid de ruimte voor

Breng de doos naar de ruimte waar het artikel zal worden gebruikt.



2

Haal uit de doos en rol uit

Haal het artikel uit de doos en rol het voorzichtig uit op een schone en droge ondergrond.



3

Open voorzichtig

Gebruik alleen de veiligheidssnijder die in de doos is meegeleverd. Houd het hulpmiddel tijdens het openen van het plastic uit de buurt van de stof.



4

Laat het zijn vorm herstellen

Het artikel begint zijn vorm terug te krijgen zodra het is geopend. Pas het voorzichtig met de handen aan. In de meeste gevallen kan volledig herstel tot 72 uur duren.



In specifieke gevallen kan volledig herstel tot 96 uur duren.

Herstel en onderhoud

Wat u kunt verwachten na het openen

Tijdens het herstel

- Het artikel begint zijn vorm terug te krijgen zodra het is geopend.
- Het is normaal dat er kreukels ontstaan. Sommige verdwijnen mogelijk niet volledig.
- Voor een egaler resultaat kunt u voorzichtig een stoomstrijkijzer of kledingstomer gebruiken dat geschikt is voor de stof.

TOT
72 h



1 Houd de ruimte droog en geventileerd

Het wordt aanbevolen om de ruimte tijdens de herstelperiode droog en goed geventileerd te houden.

2 Strijk de stof glad



Na het openen kunnen kreukels ontstaan. Strijk de stof voorzichtig glad met de hand, zodat het materiaal zich op natuurlijke wijze kan zetten.

3 Verbind de secties



Gebruik de meegeleverde verbindingsstukken, indien van toepassing op uw model.

4 Houd het droog



Plaats het artikel op een droge ondergrond en vermijd langdurige blootstelling aan vochtige zones.

BELANGRIJK

Gebruik geen messen, bladen of andere scherpe voorwerpen direct op het artikel. Gebruik alleen de meegeleverde veiligheidssnijder.

HULP NODIG?

cs@sofaoclock.com