

Guia de Artigos Embalados a Vácuo

Instruções de abertura e recuperação

LEIA ANTES DE ABRIR

Antes de começar

01

Cortador de segurança incluído

Utilize apenas o dispositivo fornecido dentro da caixa.

02

Superfície limpa e seca

Desenrole o artigo numa superfície plana, limpa e seca.

03

Recuperação até 72 h

Em casos específicos, a recuperação pode demorar até 96 h.

1

Prepare a divisão

Leve a caixa para a divisão onde o artigo será utilizado.



2

Retire da caixa e desenrole

Retire o artigo da caixa e desenrole-o cuidadosamente sobre uma superfície limpa e seca.



3

Abra com cuidado

Utilize apenas o dispositivo de corte de segurança fornecido no interior da caixa. Mantenha a ferramenta afastada do tecido durante a abertura do plástico.



4

Deixe recuperar a forma

O artigo começará a recuperar a forma assim que for aberto. Ajuste-o suavemente com as mãos. Na maioria dos casos, a recuperação completa pode demorar até 72 horas.



Em casos específicos, a recuperação completa pode demorar até 96 h.

Recuperação e cuidados

O que esperar após a abertura

Durante a recuperação

- O artigo começa a recuperar a forma assim que é aberto.
- É normal que possam surgir rugas. Algumas podem não desaparecer totalmente.
- Se pretender um acabamento mais uniforme, poderá utilizar cuidadosamente um ferro a vapor adequado ao tecido.



1 Mantenha a divisão seca e ventilada

Recomenda-se manter a divisão seca e bem ventilada durante o período de recuperação.

2 Alise o tecido



Podem surgir rugas após a abertura. Alise suavemente o tecido com a mão para ajudar o material a acomodar-se naturalmente.

3 Una as secções



Utilize os conectores fornecidos, caso sejam aplicáveis ao seu modelo.

4 Mantenha-o seco



Coloque o artigo sobre uma superfície seca e evite a exposição prolongada a zonas húmidas.

IMPORTANTE

Não utilize facas, lâminas ou outros objetos cortantes diretamente sobre o artigo. Utilize apenas o dispositivo de corte de segurança fornecido.

PRECISA DE AJUDA?

cs@sofaoclock.com