

Anleitung für vakuumverpackte Möbel

Schnellstart

1 Raum vorbereiten

Bringen Sie den Karton in den Raum, in dem das Möbelstück verwendet wird.



2 Auspacken & ausrollen

Nehmen Sie den Artikel aus dem Karton und rollen Sie ihn vorsichtig auf einer sauberen, trockenen Fläche aus.



3 Vorsichtig öffnen


Öffnen Sie die äußere Kunststoffolie mit einem Einweg-Sicherheitsmesser. Halten Sie die Klinge vom Stoff fern.



4 Entfalten lassen

Das Möbelstück beginnt sich direkt nach dem Öffnen zu entfalten. Richten Sie es vorsichtig mit den Händen aus. Die vollständige Form kann bis zu 72 Stunden benötigen.

Bis 72 Std.



Entfaltung & Pflege

Wichtige Hinweise nach dem Öffnen

Das Möbelstück beginnt sich direkt nach dem Öffnen zu entfalten. Die vollständige Form kann bis zu 72 Stunden benötigen.



1

Raum gut lüften



Halten Sie den Raum während der Entfaltung trocken und gut belüftet.

2

Stoff glätten



Nach dem Öffnen können leichte Falten auftreten. Glätten Sie den Stoff vorsichtig mit der Hand. Die meisten Falten verschwinden innerhalb von 72 Stunden von selbst.

3


Elemente verbinden



Verwenden Sie die mitgelieferten Verbinder, sofern sie für Ihr Modell vorgesehen sind.

4

Trocken aufstellen



Stellen Sie das Möbelstück auf eine trockene Fläche und vermeiden Sie längeren Kontakt mit feuchten Bereichen.